

NAHRÁVACÍ STROJ TENNIS TUTOR PLUS

Rychlé tipy

- 1) Nepoužívejte nové míče po dobu zahořovacího období - viz str. 1
- 2) Po každém použití dobijte akumulátor - str. 2
- 3) Jak zajistit rovnoměrné vrhy - str. 1

Úvod

Tento manuál obsahuje důležité informace týkající se řádného užívání a péče o Tennis Tutor. Před manipulací se zakoupeným strojem si laskavě přečtěte následující doporučení.

Závady způsobené přepravou

Přestože se Tennis Tutor navenek jeví jako nepoškozený, nelze vyloučit poškození vnitřních částí. Došlo-li k poškození, volejte okamžitě RADAN SPORT: 387 411 543

Zachovejte přepravní karton. Originální karton by měl být použit pro bezpečnou přepravu Vašeho nahrávacího stroje.

Zahořovací období

Neužívejte nové značkové míče během prvních deseti hodin. Melton a černá písma tenisových míčů se může zachycovat na otáčejících kolečkách. Tato skutečnost v mnoha případech zapříčiní nerovnoměrné vrhy. Nové míče můžete používat po tomto počátečním období, ačkoliv doporučujeme používat lehce hrané míče, které zmenšují riziko zachytávání chloupků na rotujících kolečkách.

Rovnoměrnost vrhů

Aby jste dosáhli rovnoměrných vrhů, používejte stejné míče. Tennis Tutor bude vystřelovat málo použité tenisové míče rychleji než starší či hodně použité míče. Směs nových a starých míčů je příčinou nerovnoměrných vrhů.

Nerovnoměrné vrhy mohou být také způsobeny nánosy nečistot na rotujících kolečkách. Jejich vyčištění, které je popsáno v sekci “ Údržba a čištění”, obnoví přesnost vrhů.

Obsluha Tennis Tutor

Nahrávací stroj umístěte do osy kurtu. Chcete-li vystřelovat rychlejší míčky, umístěte nahrávací stroj na základní čáru. V opačném případě přemístěte stroj směrem k podávací čáře. Přepněte tlačítko POWER do polohy “ON”, nastavte požadovanou rychlost, výšku a frekvenci odpalů (viz řídicí panel). Tennis Tutor počká 10 vteřin (během nichž snadno dojdete na druhou stranu) a potom spustí navolené vystřelování. Stroj vypnete tlačítkem POWER (poloha “OFF”).

Nabíjení akumulátoru

Zasuňte jack z nabíječky do zdířky označené Battery Charge Jack a druhý konec do zásuvky s přívodem 220V. Indikátor dobíjení bude měnit barvy z červené při vybitém akumulátoru až do jasně zelené po úplném

nabití. Nejčastějším důvodem nenabíjení je špatný kontakt v zásuvce elektrického proudu.

Akumulátor bude zcela nabit po cca 18 hodinách. Plně nabitý akumulátor bude stačit na 4 až 6 hodin provozu. Tato doba závisí především na rychlosti a frekvenci odpalů míčku.

Kapacita akumulátoru závisí rovněž na správné údržbě. Doporučujeme Vám nabíjet akumulátor vždy jednou za měsíc po dobu 48 hodin. Nedostatečné dobíjení akumulátoru bude mít za následek kratší dobu provozu a zmenšení životnosti baterie.

Jestliže byl akumulátor po dlouhou dobu vybitý a není možné ho dobít na plnou kapacitu, nechte jej jednorázově nabíjet po dobu 5 dní. Nikdy nenabíjejte akumulátor déle než 10 dní.

Zvuková signalizace vybitého akumulátoru

Váš Tennis Tutor má akustickou signalizaci vyčerpání kapacity akumulátoru. Přibližně jednou za vteřinu stroj krátce pípne. Po zaznění prvního pípnutí zbývá ještě asi 15 minut provozu.

Údržba a čištění

Tennis Tutor by měl být vyčištěn nejméně jednou měsíčně. Před čištěním stroj vypněte. Nečistoty vysajte vysavačem, nikdy nepoužívejte stlačený vzduch. Skříňku čistěte lehce navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte chemické prostředky či brusné materiály.

Aby jste zachovali původní vlastnosti, doporučujeme čistit rotující kolečka po každých 100 hodinách provozu, čímž zabráníte nerovnoměrnosti vrhů zapříčiněných usazením nečistot na rotujících kolečkách. Třením skelného papíru po ploše koleček odstraňte zachycené nečistoty. Po správném očištění by měla být kolečka drsná, ne hladká.

Nečistoty usazené uvnitř obruby otáčejících koleček může přivodit nestabilitu a hluk. Podržte svůj prst pod obrubou kolečka a pomalu rukou otáčejte kolečkem, čímž odstraníte nečistoty.

Řídicí panel

1) **POWER** - přepnutím do polohy ON se nahrávací stroj uvede do chodu (před prvním výhozem míče počítejte s 10 sekundovou prodlevou; toto zpoždění dává uživateli čas k přechodu na druhou stranu dvorce).

- přepnutím do polohy OFF se stroj vypne.

2) **BALL SPEED** (rychlost výstřelů) - Otáčením ovladačem z pozice "1" do pozice "10" zvyšujete rychlost výstřelů.

3) **ELEVATION** (úhel vrhů) - Mačkáním na tlačítko "HIGHER" zvyšujete úhel výstřelu a naopak stiskem tlačítka "LOWER" dosáhnete jeho snížení. Elevační řízení se automaticky zastaví na nejvyšším a nejnižším možném úhlu.

4) **BALL FEED** (frekvence odpalů) - Otáčením tohoto ovladače ve směru pohybu hodinových ručiček zvyšujete frekvenci odpalů z 8 za minutu (pozice "1"), do pozice 40 za minutu (pozice "10").

5) **SPIN** (rotace; využitelné pouze pro modely PLUS) - otočením knoflíku k pozici TOP SPIN zvyšujete horní rotaci, UNDER SPIN pak značí rotaci dolní. Pozice mezi oběma názvy (šipka na otočném knoflíku kolmo nahoru) způsobí údery bez rotace.

6) **OSCILLATOR** - pro modely nemající funkci "2-line oscillation" znamená zmáčnutí tohoto knoflíku simulaci náhodného výstřelu (hráč neví, kam bude stroj míče vystřelovat, jedná s o náhodné výstřely vlevo-vpravo). Pro modely s funkcí "2-line oscillation" (TUTOR 4, TUTOR PLUS 4, TOWER PROFESSIONAL) představuje tato funkce možnost volby natáčení stroje: otočením knoflíku do pozice RANDOM dojde k simulaci náhodného výstřelu (viz výše), funkce



“2-line” zjednodušeně znamená pravidelné rozhazování doleva a doprava (stroj se otáčí pouze tehdy, jsou-li v násypce míče, v opačném případě se zařízení zastaví!), pozice NARROW značí užší úhel, WIDE širší úhel (v tomto případě létají míče více k postraním čarám (za předpokladu umístění stroje na základní čáře v ose kurtu)).

7) REMOTE - platí pouze pro modely mající dálkové ovládání. Stroje Tennis Tutor můžete ovládat dálkovým ovladačem pouze v případě, je-li na řídicím panelu tento spínač v pozici ON. Ovladačem lze řídit 2 funkce:

BALL FEED - stisknutím tohoto tlačítka dochází k vypnutí a zapnutí vystřelování míčů

OSCILLATOR - stisknutím tlačítka dochází k zapnutí a vypnutí oscilátoru.

8) BATTERY CHARGE JACK - zapojením nabíječky do tohoto konektoru dojde k nabíjení stroje. Pozor:

a) nejprve zapojte nabíječku do zásuvky a až poté do stroje.

b) není možno zároveň nabíjet a hrát (pro zákazníky, jimž nestačí kapacita baterie (při vysoké energetické náročnosti cca 3 hodiny hry) doporučujeme zakoupit přídatný zdroj elektického napětí (AC POWER SUPPLY: je-li stroj nabit alespoň z jedné třetiny, lze akumulátorové modely tímto napájet ze sítě 220V) či externí přídatnou baterii (EXTERNAL BATTERY PACK).

8) BATTERY INDICATOR (indikátor nabití akumulátoru) - Indikátor se rozsvítí v okamžiku připojení dobíječky do konektoru “Battery Charge Jack”. Mění svou barvu z červené, kdy je baterie vybitá, do zelené, kdy je plně nabitá.

9) RESET BUTTON - Viz sekce “Tlačítko Reset”.

TLAČÍTKO RESET

Tlačítko “Reset Button” může vypadnout z následujících důvodů :

- 1) Míček uvízne ve stroji. Odstraňte uvíznutý míček, potom zmáčkněte tlačítko reset.
- 2) Vrhací kolečka jsou značně zašpiněná , což zabraňuje řádnému uchopení míče. Vyčistěte kolečka podle návodu v sekci “Údržba a čištění”.
- 3) Zařízení potřebuje servis. Netlačte opakovaně na tlačítko, jestliže neustále vypadává zpět.

REMOTE CONTROL (dálkové ovládání)

Tennis Tutor bude přijímat příkazy z dálkového vysílače pouze tehdy, je-li na řídicím panelu přepínač Remote ve stavu “ON”. Dálkový vysílač řídí 2 funkce:

Odpal míčů - Zmáčknutím tlačítka BALL FEED se střídavě zapíná a vypíná odpal míčků.

Oscilátor - Zmáčknutím tlačítka OSCILLATOR se střídavě zapíná a vypíná oscilátor. Nezapomeňte napřed na řídicím panelu Tennis Tutor nastavit přepínač oscilátoru do polohy “ON”.

Tennis Tutor zapíná při každém převzetí zprávy z dálkového vysílače.

Tennis Tutor stále odebírá energii z baterie i po vypnutí dálkovým vysílačem. Aby jste zabránili zbytečnému vybíjení baterie, nastavte před sbíráním míčů OFF na řídicím panelu Tennis Tutor.

Dálkový vysílač je napájen baterií, která je zabudována ve Vašem vysílači.

2-Line Function

Pro modely s funkcí “2-line oscillation” (TUTOR 4, TUTOR PLUS 4, TOWER PROFESSIONAL) představuje tato funkce možnost volby natáčení stroje: otočením knoflíku do pozice RANDOM dojde k simulaci náhodného výstřelu (viz výše), funkce “2-line” zjednodušeně znamená pravidelné rozhazování doleva a doprava (stroj se otáčí pouze tehdy, jsou-li v násypce míče, v opačném případě se zařízení zastaví!), pozice NARROW značí užší úhel, WIDE širší úhel (v tomto případě létají míče více k postraním čarám (za předpokladu umístění stroje na základní čáře v ose kurtu)).

Přeprava Tennis Tutor

Před přepravou Tennis Tutor odstraňte všechny míčky a uzavřete násypku.

Při transportu stroje můžete použít vlečnou tyč nebo plastové ucho.

Při přemístování Tennis Tutor do kufru auta použijte obě ruce, jak je ukázáno na obrázku. Jednou rukou uchopte vlečnou tyčku a druhou ruku položte pod horní patro otvoru pro vystřelování míčů. Před vyzvednutím se ubezpečte, že vlečná tyč je pevně připojena ke skřínce stroje.

Neskladujte Tennis Tutor v kufru auta. Teplota v kufru může dosáhnout 80 stupňů, což může poškodit Tennis Tutor.

Skladování

Tennis Tutor skladujte na čistém suchém místě, neopomeňte nabít akumulátor. Při dlouhodobém skladování vždy nejméně jednou za 3 měsíce nabijte akumulátor. Po ukončení nabíjení vždy vyjměte konektor nabíječe z řídicího panelu.