

# NAHRÁVACÍ STROJ

## TOWER PROFESSIONAL PLAYER

### Rychlé tipy

- 1) Nepoužívejte nové míče po dobu zahořovacího období - viz str. 1
- 2) Po každém použití dobijte akumulátor - str. 2
- 3) Jak zajistit rovnoměrné vrhy - str. 1

### Úvod

Tento manuál obsahuje důležité informace týkající se řádného užívání a péče o Tower Professional Player. Před manipulací se zakoupeným strojem si laskavě přečtěte následující doporučení.

### Závady způsobené přepravou

Přestože se Tower Professional Player navenek jeví jako nepoškozený, nelze vyloučit poškození vnitřních částí. Došlo-li k poškození, volejte okamžitě RADAN SPORT: 387 411 543

Zachovejte přepravní karton

Originální karton by měl být zachován pro případ reklamace Vašeho nahrávacího stroje v záruční době.

### Zahořovací období

Neužívejte nové značkové míče během prvních deseti hodin. Melton a černá písma tenisových míčů se může zachycovat na otáčejících kolečkách. Tato skutečnost v mnoha případech zapříčiní nerovnoměrné vrhy. Nové míče můžete používat po tomto počátečním období, ačkoliv doporučujeme používat lehce hrané míče, které zmenšují riziko zachytávání chloupků na rotujících kolečkách.

### Rovnoměrnost vrhů

Aby jste dosáhli rovnoměrných vrhů, používejte stejné míče. Tower Professional Player bude vystřelovat málo použité tenisové míče rychleji než starší či hodně použité míče. Směs nových a starých míčů je příčinou nerovnoměrných vrhů.

Nerovnoměrné vrhy mohou být také způsobeny nánosy nečistot na rotujících kolečkách. Jejich vyčištění, které je popsáno v sekci “ Údržba a čištění”, obnoví přesnost vrhů.

### Obsluha Tower Professional Player

Nahrávací stroj umístěte do osy kurtu. Chcete-li vystřelovat rychlejší míčky, umístěte nahrávací stroj na základní čáru. V opačném případě přemístěte stroj směrem k podávací čáře. Přepněte tlačítko POWER do polohy “ON”, nastavte požadovanou rychlost, výšku a frekvenci odpalů (viz řídicí panel). Tower Professional Player počká 10 vteřin (během nichž snadno dojdete na druhou stranu) a potom spustí navolené vystřelování. Stroj vypnete tlačítkem POWER (poloha “OFF”).

## Údržba a čištění

Tower Professional Player by měl být vyčištěn nejméně jednou měsíčně. Před čištěním stroj vypněte. Nečistoty vysajte vysavačem, nikdy nepoužívejte stlačený vzduch. Skříňku čistěte lehce navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte chemické prostředky či brusné materiály.

Aby jste zachovali původní vlastnosti, doporučujeme čistit rotující kolečka po každých 100 hodinách provozu, čímž zabráníte nerovnoměrnosti vrhů zapříčiněných usazením nečistot na rotujících kolečkách. Očistit kolečka můžete rašplí nebo hrubým skelným papírem. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme použít ochranné brýle.

Spuťte stroj na nejvyšší rychlost. Drsnější stranu rašple použijte proti směru otáčení koleček po dobu cca 5 vteřin. Přitiskněte rašplí tak silně, aby nevypla pojistka (tlačítko RESET). Pokud se tak stane, počkejte nejméně 30 vteřin, než stroj znovu zapnete. Nakonec stroj vypněte a druhou stranou rašple očistěte celý povrch koleček od zbytků nečistot.

## Řídící panel

1) **POWER** - stisknutím do polohy ON se nahrávací stroj uvede do chodu (před prvním výhozem míče počítejte s 10 sekundovou prodlevou; toto zpoždění dává uživateli čas k přechodu na druhou stranu dvorce).

- stisknutím do polohy OFF se stroj vypne.

2) **BALL SPEED** - zmáčknutím kontaktního čidla trojúhelníkového tvaru s označením FASTER zvyšujete rychlost výstřelu, čidlo SLOWER naopak snižuje rychlost míče. Aktuální hodnotu rychlosti odpalu (jednotka míle/hodinu; 1 míle/hodinu = km/hodinu) můžete vidět na displeji sloupcového tvaru. Pozor - rychlost výstřelu lze měnit také přidáváním/ubíráním rotace, čím více přidáváte rotace, tím více ubíráte síle výstřelu.

3) **ELEVATION** - zmáčknutím kontaktního čidla trojúhelníkového tvaru s označením HIGHER zvyšujete úhel výstřelu, čidlo LOWER naopak zmenšuje úhel výstřelu. Řídící panel automaticky omezuje spodní a horní hranici výstřelu. Aktuální pozici elevace můžete vidět na displeji tyčinkového tvaru.

4) **INTERVAL** - aktivací tlačítka START/STOP zapínáte/vypínáte vystřelování míčů. Stiskem tlačítka MORE OFTEN zrychlujete četnost výstřelů, naopak tlačítko LESS OFTEN snižuje kadenci výstřelů. Četnost výstřelů se může pohybovat v hodnotách 6 až 45 za minutu.

5) **SPIN** - tlačítko TOP SPIN zvyšujete horní rotaci, UNDER SPIN pak značí rotaci dolní. Aktuální pozici rotace můžete vidět na displeji sloupcového tvaru.

6) **OSCILLATOR** - nejprve zmáčkněte tlačítko OFF/[CENTER], které vystředí natočení stroje. Dále můžete využívat možnost natáčení stroje: zmáčknutím tlačítka RANDOM dojde k simulaci náhodného výstřelu (hráč neví, kam bude stroj míče vystřelovat, jedná s o náhodné výstřely vlevo-vpravo), funkce "2-line" zjednodušeně znamená pravidelné rozhozování doleva a doprava (stroj se otáčí pouze tehdy, jsou-li v násypce míče, v opačném případě se zařízení zastaví), pozice NARROW značí užší úhel, WIDE širší úhel (v tomto případě létají míče více k postraním čarám (za předpokladu umístění stroje na základní čáře v ose kurtu)).



**8) REMOTE** - zapnutím tlačítka můžete používat dálkový ovladač. Ovladačem lze řídit 2 funkce:

**BALL FEED** - stisknutím tohoto tlačítka dochází k vypnutí a zapnutí vystřelování míčů

**OSCILLATOR** - stisknutím tlačítka dochází k zapnutí a vypnutí oscilátoru.

**9) RESET BUTTON** - pojistka, která vypadne v následujících případech (po odstranění příčiny pojistku zamáčnete):

a) tenisový míč uvízl ve stroji (většinou je důvodem posunutý límec, po kterém kloužou míče mezi kolečka; často stačí k odstranění příčiny posunout (přihnout) tento límec.

b) kolečka vystřelující míče jsou špinavá (často zanesená meltonem) či ohraná. Více informací o odstranění potíží najdete v kapitole Údržba a čištění.

c) stroj potřebuje celkovou opravu. Vypadá-li Vám pojistka opakovaně, kontaktujte servisní středisko firmy RADAN SPORT: mobil 603 452 982, tel. 387 411 543

**10) PLAYER MODE** - stroj umístěte do základní polohy (na střed základní čáry) a zmáčknutím tlačítka OFF/[CENTER] ho vystředněte. Nyní si můžete navolit 3 úrovně obtížnosti oscilačního programu (viz odstavec 6-OSCILLATOR):

**BEGINNER** - začátečník

**INTERMEDIATE** - středně pokročilý

**ADVANCED** - pokročilý

Každá obtížnost má přednastavené hodnoty rychlosti míče, kadence vystřelování, úhlu výstřelu a rotace, které si můžete samozřejmě sami libovolně měnit, ale při opětovném spuštění PLAYER MODU se vždy vrátíte k těmto přednastaveným osvědčeným hodnotám.

## TLAČÍTKO RESET

Tlačítko "Reset Button" může vypadnout z následujících důvodů :

1) Míček uvízne ve stroji. Odstraňte uvíznutý míček, potom zmáčkněte tlačítko reset.

2) Vrhací kolečka jsou značně zašpiněná, což zabraňuje řádnému uchopení míče. Vyčistěte kolečka podle návodu v sekci "Údržba a čištění".

3) Zařízení potřebuje servis. Netlačte opakovaně na tlačítko, jestliže neustále vypadává zpět.

## REMOTE CONTROL (dálkové ovládání)

Tower Professional Player bude přijímat příkazy z dálkového vysílače pouze tehdy, je-li na řídicím panelu přepínač Remote ve stavu "ON". Dálkový vysílač řídí 2 funkce:

**Odpal míčů** - Zmáčknutím tlačítka BALL FEED se střídavě zapíná a vypíná odpal míčků.

**Oscilátor** - Zmáčknutím tlačítka OSCILLATOR se střídavě zapíná a vypíná oscilátor. Nezapomeňte napřed na řídicím panelu Tower Professional Player nastavit přepínač oscilátoru do polohy "ON".

Tower Professional Player zapíná při každém převzetí zprávy z dálkového vysílače.

Dálkový vysílač je napájen jednou 3-voltovou baterií, která je zabudována ve Vašem vysílači.

## Přeprava Tower Professional Player

Před přepravou Tower Professional Player odstraňte všechny míčky a demontujte násypku.

Neskladujte Tower Professional Player v kufru auta. Teplota v kufru může dosáhnout 80 stupňů, což může poškodit Tower Professional Player.

## Skladování

Tower Professional Player skladujte na čistém a suchém místě.